
Composants matériels *Hardware components*

Produit d'incontinence Seni Smart avec bande de capteur

Seni Smart incontinence product with sensor strip

Avec clip: détecte l'urine et les mouvements.
With Clip: Detects urine and movement.




Pochette à clip du produit pour incontinence Seni Smart

Clip pocket of the Seni Smart incontinence product

Relie le clip et la bande du capteur.
Connects Clip and sensor strip.

Clip

Se fixe au produit pour incontinence Seni Smart et détecte les données de la bande capteur, par exemple quantité d'urine.
Gets attached to the Seni Smart incontinence product and recognizes data from the sensor strip, e.g. urine levels.



Clip-LED

Le voyant LED indique que l'état du clip a changé.
The LED light indicates that the Clip status has changed.

Clip ↔ produit pour l'incontinence

Pas de lumière
No light

Le clip ne fonctionne pas. Solutions : A) Vérifiez l'état de la batterie dans l'application. B) Nettoyez le clip. C) Prenez une nouvelle Produit d'incontinence. D) Contactez l'assistance.
Clip is not working. | Solutions: A) Check battery in app B) Clean Clip C) Different incontinence product D) Contact support

Vert
Green

Clip connecté avec succès (la LED s'éteint après quelques secondes).
Clip successfully connected (LED goes off after few seconds).

Bleu (clignotant)
Blue (flashing)


Le clip recherche une connexion. Après quelques secondes, l'état passe au vert ou au rouge.
Clip seeks connection. After a few seconds the status changes to green or red.

Rouge / aucune lumière
Red / no light

Le clip n'est pas correctement connecté à la bande du capteur. Solutions : A) Ouvrir le clip et le refermer. B) Placer le clip dans la DOck pour le réinitialiser. C) Utiliser un nouveau clip. D) Utiliser un nouveau produit pour l'incontinence. E) Nettoyer le clip. F) Contacter l'assistance.
Clip could not connect. | Solutions: A) Open Clip and close it again. B) Reset Clip in Dock. C) Take new Clip. D) Take new incontinence product. E) Clean Clip. F) Contact support.

Dock

Charge les clips et envoie les données vers le cloud alea®, où elles sont converties en informations de soins.
Charges the Clips and sends the data to the alea® Cloud, where they get converted into care information.



Clip ↔ Dock

Vert (clignotant 3 fois)
Green (3x flashing)


Pile à clip complètement chargée. Peut être utilisée jusqu'à 16 heures.
Clip battery fully charged. Can be used for up to 16 hours..

Jaune (clignotant 3 fois)
Yellow (3x flashing)

Pile à clip à moitié chargée. Utilisation possible, mais une recharge complète est recommandée.
Clip battery mid. Usage is possible, full charge recommended.

Node

Prend en charge la Dock et assure un transfert fluide des données dans tous les domaines de l'établissement de soins.
Supports the Dock and ensures smooth data transfer in all areas of the care facility.



Rouge (clignotant 3 fois)
Red (3x flashing)


Pile faible. Il est recommandé de recharger le clip avant utilisation.
Clip battery low. Charging is recommended before use.

TZMO France SASU, 3 Rue Berthelot, 76150 Maromme

AssistMe GmbH | Bachstr. 12, 10555 Berlin | support@assistme.io


Utilisation du matériel *Hardware handling*

Attribuer un clip à un résident
Assign the Clip to a resident




Insérer le clip dans la Dock de l'utilisateur – la LED clignote.
Insert the Clip into the Dock of the new resident – LED lights up pulsing.

Fixer le clip au produit pour incontinence
Attach the Clip to the incontinence product




Insérez le clip dans la poche à l'avant ou à l'arrière du produit pour incontinence propre et fermez-le – la LED s'allume en vert. Ensuite, mettez le produit pour incontinence en place.
Insert the Clip into the front or back pocket of the fresh incontinence product – LED briefly lights up green. Then put on the incontinence product.




Il est également possible de mettre en place le produit pour l'incontinence, puis de fixer le clip.
It is also possible to put the incontinence product on the resident before attaching the Clip.

Ouvrir le clip
Open the Clip




Ouvrir le clip avec le pouce et l'index.
Open the Clip with index finger and thumb.

Jeter le produit d'incontinence utilisé
Dispose of the used incontinence product




Retirez le clip du produit pour incontinence, nettoyez-le et placez-le dans la Dock. Jetez le produit pour incontinence à la poubelle comme d'habitude. Ne jetez PAS le clip.
Remove Clip from the incontinence product, clean it, and enter it into the Dock. Dispose of the incontinence product in the trash as usual. Do NOT dispose of the Clip.

Nettoyer le clip
Clean the Clip




Nettoyer le clip sous l'eau, puis le désinfecter. Le démonter si nécessaire.
Wash the Clip under running water, then disinfect it. Disassemble, if necessary.

Démonter le clip
Dissassemble the Clip



Ouvrez le clip à 90°. Séparer ensuite les deux parties.
Open the Clip by 90°. Then pull the two parts apart.

Recharge du clip
Charge the Clip



Insérer le clip dans la Dock et charger pendant au moins 30 minutes.
Insert clip into the Dock and charge for at least 30 min.

TZMO France SASU, 3 Rue Berthelot, 76150 Maromme
AssistMe GmbH | Bachstr. 12, 10555 Berlin | support@assistme.io